



Tableau d'entretien programmé

FR 1

Fréquence d'entretien Km (mi)		0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)
Révision		Préparation à la route	A	B	C	D	E	F	G
DESCRIPTION		OPÉRATION							
Huile moteur		Contrôle niveau	Avant chaque utilisation du véhicule						
		Remplacement		•	•	•	•	•	•
			Au minimum, tous les ans						
Filtre à huile moteur		Remplacement (utiliser exclusivement des filtres à huile d'origine MV Agusta))		•	•	•	•	•	•
Liquide de refroidissement		Contrôle/appoint	Avant chaque utilisation du véhicule						
		Contrôle/appoint	•	•	•	•	•	•	•
		Vidange	Tous les 2 ans						
Circuit de refroidissement		Contrôle des fuites	•	•	•	•	•	•	•
Electroventilateurs		Contrôle fonctionnement	•	•	•	•	•	•	•
Soupapes		Contrôle/réglage			•		•		•
Chaîne de distribution		Contrôle			•		•		
		Remplacement							•



Tableau d'entretien programmé

1^{er}

Fréquence d'entretien Km (mi)		0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	
Révision		Préparation à la route	A	B	C	D	E	F	G	
DESCRIPTION										
Patin mobile distribution		Contrôle/remplacement			●		●			
		Remplacement							●	
Dans tous les cas à chaque remplacement de la chaîne de distribution										
Tendeur de chaîne distribution					●			●	●	
Bougies		Contrôle/remplacement		●		●		●		
		Remplacement							●	
Filtre à essence					●		●		●	
Papillon				●	●	●	●	●	●	
Filtre à air				●	●	●	●	●	●	
Avant chaque utilisation du véhicule										
Liquide des freins		Contrôle du niveau	●	●	●	●		●	●	
		Contrôle du niveau								
		Remplacement						●		
Minimum tous les 2 ans										



Tableau d'entretien programmé

Fréquence d'entretien Km (mi)		0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)
Révision		Préparation à la route	A	B	C	D	E	F	G
DESCRIPTION	OPÉRATION								
Freins/embrayage	 Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule							
	 Nettoyez secteur de contact levier/piston de maître-cylindre	Tous les 500 ÷ 1000 km (300 ÷ 600 mi)							
	 Contrôle fonctionnalité	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Contrôle circuit	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Nettoyez secteur de contact levier/piston de maître-cylindre	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaquettes des freins (avant + arrière)	 Contrôle usure	Tous les 1000 Km (600 mi)							
Canalisations circuit du carburant	 Contrôle/remplacement		•	•	•	•	•	•	•
	 Contrôle défauts et fuites		•	•	•	•	•	•	•
	 Remplacement	Minimum tous les 3 ans							
Commande d'accélérateur	 Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule							
	 Contrôle fonctionnalité	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Vérification/réglage du jeu	•	•	•	•	•	•	•	•
Commande starter	 Contrôle fonctionnalité	•	•	•	•	•	•	•	•



ENTRETIEN

1

Tableau d'entretien programmé

1^{er}

Fréquence d'entretien Km (mi)		0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)
Révision		Préparation à la route	A	B	C	D	E	F	G
DESCRIPTION	OPÉRATION								
Transmissions et commandes souples		•	•	•	•	•	•	•	•
	Contrôle/réglage								
Chaîne de transmission 	Contrôle	Tous les 1000 Km (600 mi)							
	Graissage	Tous les 1000 km (600 mi) et après conduite sous la pluie							
	Contrôle/réglage	•	•	•	•	•	•	•	•
	Graissage		•	•		•		•	
	Remplacement				•		•		•
Pignon / Rondelle d'arrêt	Contrôle		•	•		•		•	
	Remplacement				•		•		•
		Dans tous les cas à chaque remplacement de la chaîne de transmission							
Couronne	Contrôle		•	•		•		•	
	Remplacement				•		•		•
		Dans tous les cas à chaque remplacement de la chaîne de transmission							



Tableau d'entretien programmé

FR 1

Fréquence d'entretien Km (mi)		0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)
Révision		Préparation à la route	A	B	C	D	E	F	G
DESCRIPTION	OPÉRATION								
Flecteur couronne					●		●		●
Roulements de direction			●		●		●		●
Pneumatiques							●		
		A chaque utilisation du véhicule dans tous les cas tous les 10 jours							
		A chaque utilisation du véhicule dans tous les cas tous les 500 km (300 mi)	●	●	●	●	●	●	●
Jantes			●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●	●
		Dans tous les cas à chaque remplacement des pneus							
Roulements roue AV				●	●	●	●	●	
		Dans tous les cas à chaque remplacement des pneus							
Remplacement									●



ENTRETIEN

1

Tableau d'entretien programmé

1^{er}

Fréquence d'entretien Km (mi)	0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)
Révision	Préparation à la route	A	B	C	D	E	F	G
DESCRIPTION	OPÉRATION							
Béquille latérale		Contrôle fonctionnalité						
		•	•	•	•	•	•	•
Contacteur béquille		Contrôle fonctionnalité						
		Nettoyez le secteur de contact avec la béquille						
		•	•	•	•	•	•	•
Moyeu AR		•	•	•	•	•	•	•
		Nettoyez le secteur de contact avec la béquille						
		•	•	•	•	•	•	•
Roulements bras de suspension		Contrôle / lubrification des douilles à aiguilles						
		Remplacement / lubrification des douilles à aiguilles						
Patin chaîne plateau cadre		Contrôle / Lubrification						
Amortisseur arrière		Contrôle / Remplacement						
Huile fourche avant		Contrôle / Remplacement						



Tableau d'entretien programmé

Fréquence d'entretien Km (mi)		0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)
Révision		Préparation à la route	A	B	C	D	E	F	G
DESCRIPTION		OPÉRATION							
Cosses de batterie			●	●	●	●	●	●	●
Installation électrique		●	●	●	●	●	●	●	●
Appareillage de bord		Avant chaque utilisation du véhicule							
		●	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage/signaux visuels		Avant chaque utilisation du véhicule							
		●	●	●	●	●	●	●	●
Avertisseur sonore		Avant chaque utilisation du véhicule							
		●	●	●	●	●	●	●	●
Phare avant		Avant chaque utilisation du véhicule							
		A chaque variation de l'assiette du véhicule et utilisation avec le passager							
Coupe-circuit		●	●	●	●	●	●	●	●
		Avant chaque utilisation du véhicule							
		●	●	●	●	●	●	●	●



ENTRETIEN

1

Tableau d'entretien programmé

1^{er}

Fréquence d'entretien Km (mi)		0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)
Révision		Préparation à la route	A	B	C	D	E	F	G
DESCRIPTION		OPÉRATION							
Serrures		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule						
		Contrôle fonctionnalité	•	•	•	•	•	•	•
Serrage des vis et écrous		Contrôle / serrage	•	•	•	•	•	•	•
Colliers serre-tube		Contrôle / serrage	•	•	•	•	•	•	•
Lubrification générale			•	•	•	•	•	•	•
Essai sur route			•	•	•	•	•	•	•